

取扱説明書



書き換えECU

この度は、ALIENTECH書き換えECUをお買い上げ頂きありがとうございます。

本書は、ECUの取付、取扱について記載しております。

製品を取付する前にならざるお読みください。



安全のために必ずお守りください



本製品を取り付ける場合、整備工場および専門ショップ、プロショップへご依頼ください。エンジン始動中およびエンジン停止直後は各部が高温になっております。脱着作業は各部が十分に冷えてから行ってください。

製品の加工および改造、適合車種以外での使用は絶対に行わないでください。

本来の目的以外の用途に使用しないでください。破損や事故、怪我や死亡の原因となります。使用過程において、摩耗、劣化、破損した場合は速やかに新品に交換してください。ご自身で作業される場合は、整備解説書を参考に作業を進めて下さい。



故障の原因になります



『レースチップ』『ミニコン』に代表される割り込みモジュールとの併用は書き換えデータ上で加味されておりません。エンジン、ECU本体の故障の原因となります。併用は絶対に行わないで下さい。また、スロットルコントローラー装着車も不要になります。

原則、書き換えECU単体で使用して下さい。

施工について

ECU取り付け時は、バッテリーのマイナス端子を外してから作業を開始して下さい。

カプラー装着、ECU本体の固定後、バッテリーのマイナス端子を戻して下さい。

エンジン始動後はエアコンOFF状態で約10分ほどアイドリングを行って下さい。

10分間のアイドリング後、通常走行が可能になります。

アイドリングストップ機能搭載車についての注意点

書き換えECU装着後、アイドリングストップ機能が発動しない場合がございます。

これは、通常走行を繰り返すことで機能が復元されます。故障等ではございませんのでお車をそのままお使い下さい。

備考・メモ欄



株式会社RainbowAuto

〒277-0053

千葉県柏市酒井根688-2

TEL/FAX 04-7176-8207

<https://rainbow-auto.jp/>