

取扱説明書

RainbowAuto
フォーミュラーラテラルロッド

この度は、レインボーオート製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本書はラテラルロッドの取付、取扱について記載しております。
製品を取付する前には必ずお読みください。



安全のために必ずお守りください



本製品を取り付ける場合、整備工場および専門ショップ、プロショップへご依頼ください。
エンジン始動中およびエンジン停止直後は各部が高温になっております。脱着作業は各部が十分に冷えてから行ってください。

製品の加工および改造、適合車種以外での使用は絶対に行わないでください。
本来の目的以外の用途に使用しないでください。破損や事故、怪我や死亡の原因となります。
使用過程において、摩耗、劣化、破損した場合は速やかに新品に交換してください。
取付作業の際は、指など怪我をしないように必ず保護手袋を着用してください。

本製品に異常があった場合は必ず装着前にご連絡ください。
製品の取付、取扱いについてご不明な点は、レインボーオートまでお問合せ下さい。

キット内容

フォーミュラーラテラルロッド本体

施工について

既存のラテラルロッドからの交換後、車体とアクスルの位置調整が必要となります。
また、フロントラテラルロッド交換の場合はハンドルのセンター調整が必要です。
調整を行わないまま走行しますと、本製品の性能が発揮されないほか、車体の故障や事故につながる危険性があります。必ず調整作業を行ってください。

備考・メモ欄



株式会社RainbowAuto
〒277-0053
千葉県柏市酒井根688-2
TEL/FAX 04-7176-8207
<https://rainbow-auto.jp/>